

**IN PLAY MODE**

De instructies die je krijgt tijdens het spelen van Swinxs DJ geven aan welke knoppen je moet gebruiken om verder te komen in het spel. Als je gekozen hebt voor 'Play mode', kun je tijdens het spel de volgende knoppen/XS-bandjes gebruiken:

**XS**

activeer / deactiveer geluid



ander geluid selecteren (gebruik XS-bandje om te activeren)



track opnieuw starten



stop track / volumewijziging



terug naar Swinxs DJ start/stopmenu



terug naar stijlkeuzemenu / terug naar Swinxs startmenu

**IN GAME MODE**

De instructies die je krijgt tijdens het spelen van Swinxs DJ geven aan welke knoppen je moet gebruiken om verder te komen in het spel. Als je hebt gekozen voor 'Game mode', kun je tijdens het spelen de volgende knoppen/XS-bandjes gebruiken:

**XS**

activeer / deactiveer geluid



ander geluid selecteren (gebruik XS-bandje om te activeren)



track opnieuw starten



stop track / volumewijziging



score berekenen



terug naar stijlkeuzemenu / terug naar Swinxs startmenu

**LED:**

DJ punt erbij



DJ punt eraf

**IN PRACTICE MODE**

De instructies die je krijgt tijdens het spelen van Swinxs DJ geven aan welke knoppen je moet gebruiken om verder te komen in het spel. Als je hebt gekozen voor 'Practice mode', kun je tijdens het oefenen de volgende knoppen/XS-bandjes gebruiken:

**XS**

activeer / deactiveer geluid



track opnieuw starten



stop track / volumewijziging



terug naar Swinxs DJ start/stop-menu



start Swinxs DJ opnieuw / terug naar Swinxs start-menu

**LED:**

scoor nu met je effect-XS



scoor nu met één van de drie geluids-XS-bandjes