









IN FREE MODE

De instructies die je krijgt tijdens het spelen van Swinxs Politieradio geven aan welke knoppen je moet gebruiken om verder te komen in het spel. Als je gekozen hebt voor 'Free mode', kun je zelf je verhaal bedenken en daar de volgende knoppen bij gebruiken:

-  nieuw radiobericht
-  sirene aan/uit
-  wissel van sirene / sirene aan
-  motor aan/uit
-  terug naar Swinxs start-menu

IN STORY MODE

De instructies die je krijgt tijdens het spelen van Swinxs Politieradio geven aan welke knoppen je moet gebruiken om verder te komen in het spel. In 'Story mode' geeft brigadier Den Dolder jou een opdracht, waarna je tijdens het verhaal de volgende knoppen kunt gebruiken:

-  volgend radiobericht
-  herhaling van het laatste radiobericht
-  sirene aan/uit
-  wissel van sirene / sirene aan
-  motor aan/uit
-  terug naar Swinxs start-menu